

Artikel 24.270.80

USB Arc Flexible Feuerzeug

1. Für das Anzünden von Kerzen, Hartspiritus, Zigaretten, Gasherd und Holzwolle geeignet.

2. Eigenschaften:

- 2.1 umweltfreundlich
- 2.2 sauber
- 2.3 nachfüllbar
- 2.4 geeignete USB Verbindung
- 2.5 niedrige Karbon Elektrizität
- 2.6 langer Lebenszyklus
- 2.7 mehr Sicherheit
- 2.8 gelehrter lade Kreislauf
- 2.9 flexibler Schlauch kann sich leicht entzünden

3. Anleitung

3.1 Das Feuerzeug wird mit dem USB Kabel an einen Computer, Smartphone oder ähnlichen Geräten angeschlossen und aufgeladen. Die Ladegeräte müssen eine elektrische Spannung von DV 5V +/- 0.5V und eine Strömung von 3000MA haben.

3.2 Während des Aufladens, leuchtet an der Seite des Feuerzeuges ein Licht. Wenn das Feuerzeug komplett aufgeladen ist, schaltet sich das Licht von alleine aus.

3.3 Das Aufladen dauert ca. 2-3 Stunden. Gehen Sie sicher, dass Sie das Feuerzeug von dem Ladegerät trennen, sobald dieses komplett aufgeladen ist. Das Überladen kann zu Beschädigungen an der Batterie führen.

3.4 Die Batterie ist wieder aufladbar. Direktes laden nach der Benutzung, führt zu einer längeren Haltbarkeit der Batterie.

3.5 Nach dem Aufladen, schieben Sie die Schutzkappe nach oben und drücken Sie anschließend auf den Knopf um das Feuerzeug zu aktivieren.

3.6 Während der Entzündung gibt es ein Geräusch: „zee zee“. Dieses Geräusch ist eine hohe elektrische Spannung für Stromerzeugung. Bitte benutzen Sie es mit Auslösung.

3.7 Schieben Sie die Schutzkappe, nach der Benutzung in die original Position zurück.

Achtung: Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Das nicht einhalten von den Anleitungen, kann zu Verbrennungen führen.

- Benutzen Sie kein spitzes Objekt, um das Feuerzeug zu durchstechen oder an zubrennen.
- Fassen Sie den Lichtbogen nicht an.
- Packen Sie das Feuerzeug auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dieses führt zu einem Kurzschluss.
- Benutzen Sie nur die oben genannten Ladegeräte.
- Benutzen Sie das Feuerzeug nicht länger als 10 Sekunden, um hohe Temperaturen zu vermeiden und die Lebensdauer des Feuerzeuges nicht zu beeinträchtigen.
- Halten Sie das Feuerzeug während der Benutzung entfernt von Gesicht, Haut, Klamotten und anderen brennbaren Materialien.
- Gehen Sie sicher, dass das Feuerzeug nach der Benutzung komplett ausgelöscht ist.
- Halten Sie das Feuerzeug von starken Sonneneinstrahlungen oder ähnlicher Hitze entfernt. Nicht höher als 120°F (49°C). Verhindern Sie langanhaltende Sonneneinstrahlungen, besonders in Glasboxen oder im Auto.
- Packen Sie das Feuerzeug niemals in die Nähe von Feuer oder Flammen.
- Lassen Sie das voll Aufgeladene Feuerzeug nicht an der Ladestation.

USB Arc Flexible Lighter

1.For lighting Candle, Solid Alcohol, cigarette, Incense, Gas Stove ,Wood Wool and etc.

2.Feature:

2.1: Environmentally-Friendly.

2.2: Clean

2.3: Rechargeable

2.4: Convenient USB connect

2.5: Low-Carbon Electricity

2.6: Long Lifecycle

2.7: More safety

2.8: Smart Charging Circuit

2.9:Flexible tube can ignite easily

3. Instruction

3.1: Charging through the USB cable by connecting to computers, cell phone chargers and any other chargers with the output voltage of DV 5V \pm 0.5V and output current below 3000MA.

3.2: During charging, the indicator light at the left side of the product will be turned on. The light will be turned off automatically after full charge.

3.3: A charge can be filled within 0.5-1h. Be sure disconnecting the power immediately after fully charged. Overcharging will shorten battery life.

3.4: The battery is rechargeable. Before the battery is fully discharged, immediate charges after use will extend battery life.

3.5: After charging, forward the switch of the bonnet, then press down the button to cause the arc spark to ignite. Use to light less than 10 seconds per time.


3.6: During the ignition, there will be noise of "zee, zee", which is high-voltage power generation, please use with release.

3.7: After using, Please backward the bonnet in the initial position.

WARNING

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Failure to follow instructions may result in burn injury.

- Do not use a sharp object to pierce or burn this product;
- Do not touch the electric spark, for there is the risk of high temperature and voltage.
- Do not place the product into water or other liquids into moisture status, or it will cause a short circuit.
- Do not use this product on any chargers other than the chargeable chargers mentioned above!
- Do not lit for more than 10 seconds, in order to avoid the high temperature to burn the skin and affect product life;
- Ignite Arc Lighter away from face, skin, clothing and combustible substances.
- Be sure the arc flame has been fully extinguished after use.
- Never expose to temperature from sun or otherwise more than 120°F(49°C). Avoid prolonged sun exposure, especially in a glass case or in a car.
- Never puncture or put in fire. Do not place near flame or sparks.
- Do not leave the fully charged battery connected to a power source.



MADE IN CHINA