



SW-351 SMARTWATCH

User's Guide



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

ENGLISH

If the user manual is not printed in your local language, then please visit our website to see if it is available online for the device you have. Our website address is: www.denver.eu

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
2. Warning: This product includes lithium polymer battery.
3. Keep product out of the reach of children and pets

to avoid chewing and swallowing.

4. Product operating and storage temperature is from -5 degree Celsius to 40 degrees Celsius. Under and over this temperature might affect the function.

5. Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

6. Do not use for water depth below 2 meters!


7. Please remove the Smart watch in case of any leakage or excessive heat from the product to avoid burns or rash.
8. Only charge with the supplied USB cable.
9. Using other accessories than the ones delivered with the product can cause abnormal functionality.
10. Bluetooth wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet). The maximum communication distance may vary depending on the

presence of obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the electromagnetic environment.

11. Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices.

1. Quick start guide

Overview



1. Touch screen

2. Power button
3. Heart rate sensor
4. Charging plate
5. Temperature sensor
6. Blood oxygen sensor
7. Sport mode key

To charge the smart watch, connect the charging clip of the USB cable to the charging plate on the back of the smart watch. If successfully connected, the charging icon appears on the screen.



Install “Denver Smart Life Plus” app on the phone

Search and install the “Denver Smart Life Plus” app from Google Play or App Store. Or scan the following QR code to directly install the app.



Connect the smart watch with mobile phone

1. Enable Bluetooth on your smart phone.
2. Open “Denver Smart Life Plus” on your smart phone; set your profile in Settings.
3. Tap “Connect Smartwatch” in Settings.
4. Choose your smartwatch and connect it

with your smart phone.

Unbind the smart watch with mobile phone

1. Open “Denver Smart Life Plus” on your smart phone.
2. Tap “Disconnect Smartwatch” in Settings.
3. To disconnect your smart watch with an iPhone, please click “Disconnect Smartwatch” in “Denver Smart Life Plus Settings”, then go to “Bluetooth” in your iPhone Settings to “Forget This Device”.

Operation introduction

- You can raise your hand or press the power button to light the screen.
- Press and hold the watch face screen, then slide left or right to change the watch face.
- Press and hold the power button to turn on the smart watch when powered off.


2. How to use

- **Turn on:** Press and hold the power button for 3


seconds.

- **Go to menu screen:** Slide left in the watch face screen.
- **Select a function:** Click on the icon.
- **Exit the menu:** Slide the screen from left to right.
- **Return to the watch face:** Short press the power button in any screen.
- **Check messages:** Slide from left to right in the watch face screen.

3. Menu navigation




After turning on the smart watch, the watch face screen is displayed.



When the watch face

screen is displayed:

1. Go to the menu screens
 - a. Slide left in the watch face screen to enter the menu screens.
 - b. Slide up and down to switch the menu screens.
 - c. Tap the icon to enter the sub menu. Slide from left to right to return to the previous menu.



2. Go to the messages shortcut screen
Slide from left to right in

the watch face screen.



3. Go to other shortcuts screen

Slide up and down in the watch face screen.



4. Functions

Watch face screen



You can press the power button to go to the watch face screen quickly.

If you want to change the watch face of your smart watch, press and hold the current watch face for 3 seconds, then slide left and right to go through the different watch faces and choose the one you like.

Shortcut



- Screen brightness

You can tap the brightness icon to adjust (+/-) the screen brightness.

- Find phone

If your smart watch is connected with Denver Smart Life Plus app, you can find your phone by tapping this icon and your phone will ring.

- Shut down

You can shut down your smart watch by tapping this icon.

- Settings

You can go settings quickly by tapping this icon.

- Stopwatch


You can enter stopwatch quickly by tapping this icon.

Multi-Sport



Tap this icon to enter the multi-sport mode. The smart watch has multiple sports modes: walking, running, cycling, run indoor,

hiking, swimming and more. Choose a sport mode you want, and then do sports. The smart watch records your exercise data.




If you want to end the sports, slide the screen to right and tap the “√” icon to finish your sports and save the data. The smart watch displays your exercise data. If you’ve connected your smart watch with the “Denver

Smart Life Plus” app via Bluetooth, you can also check your exercise data in the app.



Note: Too little exercise data will not be saved.


Body temperature monitor



Tap the body temperature

icon to monitor your current body temperature. To exit the body temperature monitor, slide the screen to right. Please notice – this is not medical grade. If you are unsure, always use a standard thermometer. Measurement tolerance 0.4 degrees Celsius.

Blood oxygen monitor



Tap the blood oxygen icon

to monitor your current blood oxygen. To exit the blood oxygen monitor, slide the screen to right.


Heart rate monitor



Tap this icon to monitor your current heart rate. To exit the heart rate monitor, slide the screen to right. If you've connected your smart watch with the "Denver Smart Life Plus" app via Bluetooth, you can also check your heart rate

data in the app.

Sleep monitor



The smart watch automatically monitors your sleep between 9:00 p.m. and 9:00 a.m.

When you get up the next day, the smart watch displays your sleep report about the time of total sleep, light sleep and deep

sleep. If you've connected your smart watch with the "Denver Smart Life Plus" app via Bluetooth, you can also check more detailed sleep report in the app.

Alarm



You can set reminders in both "Denver Smart Life Plus" app and smart watch itself. When alarm time is up, the alarm icon is animated and the smart

watch vibrates.

Messages




Slide the watch face from left to right, and then you can check your phone calls, SMS, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook and Twitter notifications, etc. The messages will be automatically deleted after reading.

Weather



If you've connected your smart watch with the “Denver Smart Life Plus” app via Bluetooth, the smart watch displays the weather forecast.


Camera



After connecting with the

app, you can take pictures remotely from your smart watch.

Music playback control



Tap the music icon to enter the music playback control interface.

You can select the previous/next song, and play/pause music. To exit music playback control, slide the screen from left to right.

Sedentary reminder



Go to the “Settings” in the “Denver Smart Life Plus” app to set the time intervals (minutes), start time and end time. Turn on/off sedentary reminder on smart watch or app. Slide the screen to right to exit.

Settings



Tap this icon to enter the settings menu.

- Find phone

If your smart watch is connected with Denver Smart Life Plus app, you can find your phone by tapping this icon and your phone will ring.

- Dial Switch

Tap the icon and then slide left and right to go through

the different watch faces and choose the one you like.

- Screen brightness

You can tap the brightness icon to adjust (+/-) the screen brightness.

- System

You can check the system of your smart watch by tapping this icon.

- Languages

You can set language here.

- Shut down

You can shut down your smart watch by tapping this icon.

- Reset

You can reset your smart watch by tapping this icon.

- Display Off

You can set time to turn off display.

- Temperature settings

You can set temperature unit here.

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED,
COPYRIGHT DENVER A/S



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health

and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other

collection sites or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, DENVER A/S declares that the radio equipment type SW-351 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver.eu, and then

click the search icon on top line of website. Write model number: SW-351. Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads.

Operating Frequency Range:
2.402GHz—2.480GHz
Max Output Power: 3.3dBm
Warning Lithium battery
inside

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu



SW-351 SMARTWATCH

Bedienungsanleitung



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.

3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -5 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen.

Reparatur- und
Wartungsarbeiten dürfen
nur von qualifiziertem
Personal durchgeführt
werden.

6. Nicht für Wassertiefen
von mehr als 2 m
verwenden!

7. Nehmen Sie die
Smartwatch im Fall einer
Undichtigkeit oder
übermäßiger
Hitzeentwicklung des
Produkts ab, um
Verbrennungen oder
Ausschlag zu vermeiden.


8. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
9. Die Verwendung von anderem als dem mitgelieferten Zubehör kann zu anormalen Funktionen führen.
10. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände

usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

11. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

1. Schnellstartanleitung

Überblick



1. Touchscreen

2. Power-Taste
3. Herzfrequenzsensor
4. Ladeplatte
5. Temperatursensor
6. Blutsauerstoffsensor
7. Sportmodustaste

Verbinden Sie zum Laden der Smartwatch die Ladeklemme des USB-Kabels mit der Ladeplatte auf der Rückseite der Smartwatch. Wenn die Verbindung erfolgreich war, dann erscheint auf dem Display das Ladesymbol.



***Installation der App
“Denver Smart Life Plus”
auf dem Mobiltelefon***

Suchen Sie die App “Denver Smart Life Plus” im Google Play Store oder im App Store und installieren Sie sie. Alternativ können Sie den nachstehenden QR-Code scannen, um die App direkt zu installieren.



Verbinden der Smartwatch mit dem Mobiltelefon

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie „Denver Smart Life Plus“ auf Ihrem Smartphone; Legen Sie Ihr Profil in den Einstellungen fest.
3. Tippen Sie in den Einstellungen auf „Smartwatch verbinden“.

4. Wählen Sie Ihre Smartwatch und verbinden Sie sie mit Ihrem Smartphone.

Trennen der Verbindung zwischen Smartwatch und Mobiltelefon

1. Öffnen Sie „Denver Smart Life Plus“ auf Ihrem Smartphone.
2. Tippen Sie in den Einstellungen auf „Smartwatch trennen“.
3. Um Ihre Smartwatch von einem iPhone zu trennen, klicken Sie in den „Denver

Smart Life

Plus-Einstellungen“ auf „Smartwatch trennen“ und gehen Sie dann in Ihren iPhone-Einstellungen zu „Bluetooth“ zu „Dieses Gerät vergessen“.

Funktionsanleitung

- Sie können Ihre Hand heben oder die Power-Taste drücken, um das Display zu beleuchten.
- Halten Sie die Startoberfläche angetippt und schieben

Sie sie nach links oder rechts, um das Design der Startoberfläche zu ändern.

- Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist.

2. Bedienungshinweise

- **Einschalten:** Halten Sie die Power-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- **Aufruf der Menüoberfläche:** Schieben Sie die

Startoberfläche nach links.

- **Bestätigen:** Tippen Sie das Symbol an.
- **Das Menü beenden:**
Schieben Sie die Oberfläche von links nach rechts.
- **Rückkehr zur Startoberfläche:** Drücken Sie kurz die Power-Taste in einem beliebigen Bildschirm.
- **ÜNachricht ansehen:**
Schieben Sie die Startfläche von links nach rechts.

Bitte beachten - Technische
Änderungen am Produkt,
Irrtümer und Auslassungen
im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE
VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER
A/S



Elektrische und
elektronische Geräte sowie
Batterien enthalten
Materialien, Komponenten
und Substanzen, welche für

Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische

und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt DENVER A/S, dass der Funkanlagentyp SW-351 der Richtlinie

2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Bitte geben Sie „www.denver.eu“ ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer „SW-351 “ ein. Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter

„downloads/other
downloads“.

Betriebsfrequenzbereich:

2,402 GHz – 2,480 GHz

Max.Ausgangsleistung: 3,3
dBm

Warnung Lithium-Batterie
im Inneren

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver
.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



SW-351 SMARTWATCH

Betjeningsvejledning



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

DANSK

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs

rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.

5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.

6. Må ikke anvendes ved vanddybder under 2 meters!

7. Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger og udslæt.

8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.

9. Brug af tilbehør, der ikke er leveret med produktet, kan medføre unormal funktion.


10. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en

rækkevidde på ca. 10 m.
Den maksimale
kommunikationsdistance
kan variere afhængigt af
forhindringer i området
(mennesker,
metalgenstande, vægge
osv.) eller de
elektromagnetiske forhold.

11. Mikrobølger fra en
Bluetooth-enhed kan
påvirke funktionsevnen i
elektroniske medicinske
enheder.

1. Kvikstartguide

Oversigt



1. Berørings-skærm
2. Strømknapp
3. Pulssensor
4. Ladefelt
5. Temperatur måler
6. Blod ilt sensor
7. Sport-tilstandstast

Til opladning af dit smartur skal du forbinde ladeklipsen

på USB-kablet til ladefeltet på bagsiden af smarturet. Når forbindelsen er oprettet, vises ladeikonet på skærmen.



Installér appen Denver Smart Life Plus på telefonen

Søg efter, og installér appen “Denver Smart Life Plus” fra Google Play eller App Store.

Eller scan følgende QR-kode for at installere appen direkte.



Forbind smarturet til telefonen

1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
2. Åbn "Denver Smart Life Plus" på din smartphone; indstil din profil i Indstillinger.
3. Tryk på "Connect Smartwatch" i

Indstillinger.

4. Vælg din smartwatch og tilslut den til din smartphone.

Sådan ophæves forbindelsen mellem smarturet og mobiltelefonen

1. Åbn "Denver Smart Life Plus" på din smartphone.
2. Tryk på "Afbryd Smartwatch" i Indstillinger.
3. For at afbryde dit smart ur med en iPhone skal du klikke på "Afbryd Smartwatch" i "Denver Smart Life

Plus-indstillinger" og derefter gå til "Bluetooth" i dine iPhone-indstillinger for at "Glemme denne enhed".

Betjeningsvejledning

- Du kan hæve hånden eller trykke på strømknop for at tænde skærmen.
- Tryk og hold mod urskiven, og skub dernæst mod venstre eller højre for at skifte urskive.
- Tryk og hold strømknop for at tænde smarturet, når det er slukket.

2. Sådan gør du

- **Tænde:** Tryk og hold strømknop i 3 sekunder.
- **Gå ind på menuskærmen:** Stryg venstre på urskiven.
- **Vælg en funktion:** Tryk på ikonet.
- **Lukke menuen:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.
- **Tilbage til urskiven:** Tryk kort på strømknop uanset hvilken skærm, du står i.
- **Tjekke besked:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER
RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk

og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det

vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og

andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyrstypen SW-351 er i

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende

internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver.eu og

klik på søge ikonet på
toplinjen. Skriv
modelnummer: SW-351
Gå herefter ind på
produksiden, og red
direktivet er fundet under
"downloads/other
downloads".

Driftsfrekvensområde:
2.402GHz---2.480GHz
Maximal udgangseffekt:
3.3dBm
Advarsel, indeholder
lithiumbatteri

DENVER A/S

Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



SW-351 SMARTWATCH

Gebruiksaanwijzing



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.

3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen

worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

6. Niet gebruiken bij een waterdiepte van 2 meters of meer!

7. Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.

8. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.

9. Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.


10. Draadloze

Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

11. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van

elektronische medische
apparatuur beïnvloeden.

1. Snelstartgids *Overzicht*



1. Aanraakscherm
2. Aan knop
3. Hartslagsensor
4. Laadcontact
5. Temperatuursensor
6. Bloedzuurstofsensor
7. Toets sportmodus

Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip van de USB-kabel aan op de oplaadplaat aan de achterkant van het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm als de verbinding tot stand is gebracht.



Installeren van de app

“Denver Smart Life Plus” op de telefoon

Zoek en installeer de app “Denver Smart Life Plus” vanuit Google Play of App Store. Of scan de volgende QR-code om de app te direct installeren.



Het slimme horloge met uw telefoon verbinden

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Open “Denver Smart Life

Plus" op uw smartphone;
stel uw profiel in
Instellingen in.

3. Tik op "Smartwatch
verbinden" in Instellingen.

4. Kies je smartwatch en
verbind deze met je
smartphone.

Het slimme horloge met mobiele telefoon ontkoppelen

1. Open "Denver Smart Life
Plus" op uw smartphone.

2. Tik op "Smartwatch
loskoppelen" in
Instellingen.

3. Als u uw smartwatch wilt loskoppelen van een iPhone, klikt u op 'Smartwatch loskoppelen' in 'Denver Smart Life Plus-instellingen' en gaat u vervolgens naar 'Bluetooth' in uw iPhone-instellingen om 'Dit apparaat te vergeten'.

Introductie bediening

- U kunt uw hand opsteken of op de aan knop drukken om het scherm te verlichten.
- Houd de wijzerplaat

ingedrukt en schuif links of rechts om de wijzerplaat te wijzigen.

- Houd de aan knop drukken ingedrukt om het slimme horloge in te schakelen wanneer het is uitgeschakeld.

2. Gebruiksaanwijzingen

- **Aanzetten:** Houd de aan knop 3 seconden ingedrukt.
- **Ga naar het menuscherm:** Schuif naar links op het horlogeschermb.

- **Selecteer een functie:**
Druk op het icoontje.
- **Verlaat het menu:** Schuif het scherm van links naar rechts.
- **Terug naar de wijzerplaat:** Druk in elk scherm kort op de aan knop.
- **Berichten controleren:** Schuif van links naar rechts op het horlogeschermb.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN
VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER
A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen

die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen

dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden

hergebruikt in
overeenstemming met de
wetgeving en het milieu
niet aantasten.

Alle steden hebben
specifieke inzamelpunten,
waar elektrische of
elektronische apparatuur
en batterijen kosteloos
ingeleverd kunnen worden
op recyclestations of
andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het
afval ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer
informatie bij uw

plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, DENVER A/S, dat het type radioapparatuur SW-351 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type model

nummer: SW-351. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik:

2.402GHz—2.480GHz

Totaal vermogen: 3.3dBm

Waarschuwing interne

Lithiumbatterij

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu



SW-351 SMARTWATCH

Guide d'utilisation



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit comprend une batterie au lithium polymère.

3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.

4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre -5 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.

5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une

décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.

6. Ne l'utilisez pas à une profondeur d'eau inférieure à 2 mètres !

7. Veuillez retirer la montre connectée en cas de fuite ou de chaleur excessive du produit pour éviter les brûlures ou les éruptions cutanées.

8. Ne la chargez qu'avec le câble de charge USB fourni.


9. L'utilisation d'autres accessoires que ceux livrés avec le produit peut entraîner un fonctionnement anormal.

10. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.

11. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.

1. Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble



1. Écran tactile
2. Bouton marche

3. Capteur de fréquence cardiaque
4. Contacts de charge
5. Capteur de température
6. Capteur d'oxygène dans le sang
7. Touche mode sport

Pour charger la montre intelligente, connectez les contacts de charge du câble USB à la plaque de charge située à l'arrière de la montre intelligente. Si la connexion est établie avec succès, l'icône de charge apparaît à l'écran.



***Installer l'application
"Denver Smart Life Plus"
sur le smartphone***

Recherchez et installez l'application « Denver Smart Life Plus» à partir de Google Play ou de l'App Store. Ou installez directement l'application en scannant le code QR suivant.



Connecter la montre intelligente au smartphone

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone intelligent.
2. Ouvrez « Denver Smart Life Plus » sur votre téléphone intelligent ; définissez votre profil dans les paramètres.
3. Appuyez sur « Connecter Smartwatch » dans Paramètres.
4. Choisissez votre

smartwatch et connectez-la à votre smartphone.

Déconnecter la montre intelligente d'un smartphone

1. Ouvrez « Denver Smart Life Plus » sur votre smartphone.
2. Appuyez sur « Déconnecter Smartwatch » dans Paramètres.
3. Pour déconnecter votre montre intelligente avec un iPhone, veuillez cliquer sur « Déconnecter la montre intelligente » dans «

Paramètres Denver Smart Life Plus », puis accédez à « Bluetooth » dans les paramètres de votre iPhone pour « Oublier cet appareil ».

Mode d'emploi

1. Vous pouvez lever la main ou appuyer sur le bouton marche pour éclairer l'écran.
2. Maintenez appuyé le cadran de la montre, puis faites glisser vers gauche ou droite pour changer de cadran.

3. Maintenez appuyée le bouton marche pour allumer la montre intelligente lorsqu'elle est éteinte.

2. Instructions d'utilisation

- **Allumer** : Maintenez appuyée le bouton marche pendant 3 secondes.
- **Aller aux menus** : Faites gauche sur le cadran de la montre.
- **Sélection d'une fonction** : Appuyez sur l'icône.

- **Quitter le menu :** Faites glisser de gauche à droite.
- **Retour au cadran :** Appuyez sur le bouton marche dans n'importe quel écran.
- **Consulter les messages :** Faites glisser de gauche à droite sur le cadran de la montre.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur

ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS,
COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et

électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de

collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès

des autorités locales de la ville.

Le soussigné, DENVER A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type SW-351 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver.eu, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web.

Entrez le numéro de modèle : SW-351
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.

Plage des fréquences de fonctionnement:

2.402GHz—2.480GHz

Puissance de sortie maximale : 3.3dBm

Avertissement concernant la batterie au lithium à l'intérieur

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



RELOJ INTELIGENTE SW-351

Guía de usuario



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

ESPAÑOL

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio.

3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de -5 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una

descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.

6. ¡No lo use con una profundidad de agua superior a 2 metros!

7. Quítese el smartwatch en caso de que se produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo producto para evitar quemaduras o erupciones.

8. Cárguelo únicamente con el cable USB que se adjunta.


9. El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos que se entregan con el producto puede provocar una funcionalidad anormal.

10. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.

11. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.

1. Guía de inicio rápido

Vista general



1. Pantalla táctil
2. Botón de encendido

3. Sensor de frecuencia cardíaca
4. Placa de carga
5. Sensor de temperatura
6. Sensor de oxígeno en sangre
7. Tecla de modo deportivo

Para cargar el smartwatch, conecte la sujeción de carga del cable USB a la placa de carga situada en la parte posterior del smartwatch. Si está conectado correctamente, aparece en pantalla el icono de carga.



Instalación de la aplicación “Denver Smart Life Plus” en el teléfono

Busque e instale la aplicación “Denver Smart Life Plus” de Google Play o App Store. O escanee el siguiente código QR para directamente instalar la aplicación.



Conexión del smartwatch con el teléfono móvil

1. Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.
2. Abra "Denver Smart Life Plus" en su teléfono inteligente; establezca su perfil en Configuración.
3. Toque "Conectar reloj inteligente" en Configuración.
4. Elija su reloj inteligente y conéctelo con su teléfono

inteligente.

Desvincular el smartwatch del teléfono móvil

1. Abra "Denver Smart Life Plus" en su teléfono inteligente.
2. Toque "Desconectar reloj inteligente" en Configuración.
3. Para desconectar su reloj inteligente con un iPhone, haga clic en "Desconectar reloj inteligente" en "Configuración de Denver Smart Life Plus", luego vaya a "Bluetooth" en la

configuración de su iPhone para "Olvidar este dispositivo".

Introducción al funcionamiento

- Puede levantar la mano o presionar el botón de encendido para iluminar la pantalla.
- Mantenga presionada la pantalla de la esfera del reloj, luego deslice hacia Izquierdo o derecho para cambiar la esfera del reloj.
- Mantenga pulsado el

botón de encendido para encender el smartwatch cuando se apague.

2. Cómo usarlo

- **Encender:** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
- **Ir a la pantalla del menú:** Deslice hacia izquierda en la pantalla de la cara del reloj.
- **Selección de una función:** Toque el icono.
- **Salir del menú:** Deslice la

pantalla de izquierda a derecha.

- **Volver a la cara del reloj:**
Pulse brevemente el botón de encendido en cualquier pantalla.
- **Comprobar mensajes:**
Desliza el dedo de izquierda a derecha en la pantalla del reloj.

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores

y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS, COPYRIGHT

DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho

(equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos

domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de

recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico SW-351 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de

conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente. Entre en: www.denver.eu y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: SW-351. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Rango de frecuencias operativas:
2.402GHz—2.480GHz

Potencia de salida máxima:
3.3dBm
Advertencia de batería de
litio en su interior

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu



SW-351 SMARTWATCH
Guida utente



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e

degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da -5 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la

manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

6. Evitare l'uso in acque di profondità inferiore a 2 metros!

7. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.

8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.

9. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare

un funzionamento anomalo.


10. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.

11. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di

apparecchi elettronici
medicali.

1. Guida rapida

Panoramica



1. Touchscreen
2. Pulsante di accensione
3. Sensore di frequenza cardiaca
4. Punti di ricarica
5. Sensore di temperatura
6. Sensore di ossigeno nel

sangue

7. Pulsante modalità sport

Per caricare lo smartwatch, collegare la clip di ricarica del cavo USB alla piastra di ricarica sul retro dello smartwatch. Se collegato correttamente, l'icona di ricarica apparirà sullo schermo.



Installazione dell'app Denver Smart Life Plus sul telefono

Cercare e installare l'app "Denver Smart Life Plus" da Google Play o App Store. Oppure effettuare la scansione del seguente codice QR per installare l'app.



Collegare lo smartwatch al telefono

1. Abilita il Bluetooth sul

tuo smartphone.

2. Apri "Denver Smart Life Plus" sul tuo smartphone; imposta il tuo profilo in Impostazioni.

3. Tocca "Connetti Smartwatch" in Impostazioni.

4. Scegli il tuo smartwatch e collegalo al tuo smartphone.

Disconnessione dello smartwatch con il telefono cellulare

1. Apri "Denver Smart Life Plus" sul tuo smartphone.

2. Tocca "Disconnetti Smartwatch" in Impostazioni.

3. Per disconnettere il tuo smartwatch con un iPhone, fai clic su "Disconnetti Smartwatch" in "Impostazioni Denver Smart Life Plus", quindi vai su "Bluetooth" nelle impostazioni del tuo iPhone su "Dimentica questo dispositivo".

Introduzione al funzionamento

- Alzare la mano o

premere il pulsante di accensione per accendere lo schermo.

- Tenere premuto lo schermo quindi scorrere verso sinistra o destra per cambiare il quadrante.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere lo smartwatch quando è spento.

2. Istruzioni per l'uso

- **Accensione:** Tenere premuto il pulsante di

accensione per 3 secondi.

- **Passare alla schermata menu:** Scorri a sinistra la schermata del quadrante dell'orologio.
- **Selezione di una funzione:** Toccare l'icona.
- **Uscita dal menu:** Far scorrere lo schermo da sinistra a destra.
- **Ritornare al quadrante dell'orologio:** Premere brevemente il pulsante di accensione in qualsiasi schermata.
- **Verifica delle messaggi:**

Scorri da sinistra a destra
nella schermata del
quadrante.

Nota: tutti i prodotti sono
soggetti a modifiche senza
preavviso. Non ci riteniamo
responsabili di errori e
omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche
ed elettroniche e le batterie
incluse contengono materiali,

componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite

separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente. Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed

elettroniche e le batterie.
Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l'ufficio
tecnico municipale.

Il fabbricante, DENVER A/S,
dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio
SW-351 è conforme alla
direttiva 2014/53/EU. Il testo
completo della dichiarazione
di conformità EU è
disponibile al seguente
indirizzo Internet: Accedere a :
www.denver.eu e fare clic
sull'icona di ricerca nella riga
superiore della pagina Web,

quindi immettere il numero di modello: SW-351 Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

2.402GHz---2.480GHz

Potenza massima in uscita:

3.3dBm

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.e

[u](#)



SW-351 SMARTWATCH

Guia do Utilizador



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

PORTUGUÊS

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma bateria de polímero de lítio.

3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.

4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre -5 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou

manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.

6. Não utilizar em águas com profundidades abaixo de 2 metros!

7. Para evitar queimaduras ou irritações, retire o relógio inteligente em caso de fugas ou calor excessivo no produto.

8. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.

9. A utilização de outros acessórios que não os fornecidos com o produto


poderá causar um funcionamento anómalo.

10. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.

11. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.

1. Manual de início rápido

Generalidades



1. Ecrã tátil
2. Botão de energia
3. Sensor de batimento cardíaco
4. Placa de carregamento
5. Sensor de temperatura
6. Sensor de oxigênio no sangue
7. Botão do modo esporte

Para carregar o relógio inteligente, ligar os pinos de carregamento do cabo USB à placa de carregamento na parte de trás do relógio inteligente. Se for ligado com sucesso, aparece o ícone de carregamento no ecrã.



Instalar a aplicação Denver Smart Life Plus no telefone

Procurar e instalar a aplicação “Denver Smart Life Plus” a partir de Google Play ou App store. Ou ler o seguinte código QR para instalar diretamente a aplicação.



Ligar o relógio inteligente com o telefone

1. Habilite o Bluetooth no seu smartphone.

2. Abra “Denver Smart Life Plus” em seu telefone inteligente; defina seu perfil em Configurações.
3. Toque em “Conectar Smartwatch” em Configurações.
4. Escolha seu smartwatch e conecte-o ao seu smartphone.

Anular a ligação do relógio inteligente com o telemóvel

1. Abra “Denver Smart Life Plus” no seu smartphone.
2. Toque em “Desconectar

Smartwatch” em
Configurações.

3. Para desconectar o relógio inteligente de um iPhone, clique em “Desconectar Smartwatch” em “Configurações do Denver Smart Life Plus” e vá para “Bluetooth” nas configurações do iPhone para “Esquecer este dispositivo”.

Introdução ao funcionamento

- Pode levantar a mão ou premir a botão de

energia para ativar o ecrã.

- Premir e manter premido o ecrã do mostrador, seguidamente deslizar para esquerda ou direita para alterar o mostrador do relógio.
- Premir e manter premido o botão de energia para ativar o relógio inteligente quando o mesmo estiver desativado.

2. Como usar

- **Ligar:** Premir e manter premido o botão de energia durante 3 segundos
- **Ir para o ecrã do menu:** Arrastar para a esquerda no ecrã do mostrador do relógio.
- **Selecionar uma função:** Tocar no ícone.
- **Sair do menu:** Arrastar o ecrã da esquerda para a direita.
- **Voltar ao mostrador do relógio:** Premir ligeiramente o botão de energia em qualquer

ecrã.

- **Verificar mensagens:**
Arrastar da esquerda para a direita no ecrã mostrador do relógio.

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER A/S





Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as

pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo.

Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim,

certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade

disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) DENVER A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio SW-351 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver.eu e depois clicar no ÍCONE

procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: SW-351.

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional da frequência:

2.402GHz---2.480GHz

Potência de saída máxima:
3.3dBm

Aviso de bateria de lítio no

interior

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



SW-351 SMARTWATCH

Användarhandbok



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

SVENSKA

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.

3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
 4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -5 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
 5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt.
- Reparationer och service

får endast utföras av kvalificerad personal.

6. Använd inte i vatten på ett djup under 2 meters!

7. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.

8. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.

9. Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.


10. Trådlös

Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.

11. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

1. Snabbstartsguide

Översikt



1. Pekskärm
2. Strömknappen
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Laddningsplatta
5. Temperatursensor
6. Blodsyresensor
7. Sportläge-knapp

Anslut USB-kabelns
laddningsklämma till

laddningsplattan på baksidan av smartklockan för att ladda den. Om den ansluts framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.



Installera appen “Denver Smart Life Plus” på telefonen

Sök efter och installera

appen "Denver Smart Life Plus" från Google Play eller App Store. Eller skanna följande QR-kod för att direkt installera appen.



Anslut smartklockan med telefonen

1. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon.
2. Öppna "Denver Smart Life Plus" på din smarttelefon; ställa in din profil i Inställningar.

3. Knacka på "Connect Smartwatch" i Inställningar.
4. Välj din smartwatch och anslut den till din smartphone.

Koppla från smartklockan från mobiltelefonen

1. Öppna "Denver Smart Life Plus" på din smartphone.
2. Klicka på "Koppla bort smartur" i Inställningar.
3. För att koppla bort din smarta klocka med en iPhone, klicka på "Koppla bort Smartwatch" i "Denver Smart Life Plus-inställningar"

och gå sedan till "Bluetooth" i dina iPhone-inställningar för att "Glöm den här enheten".

Introduktion till att använda enheten

- Du kan höja handen eller trycka på strömknappen för att tända skärmen.
- Tryck och håll klockans skärm nedtryckt och svep sedan åt vänster eller höger för att ändra urtavlan.
- Tryck och håll ned

strömknappen för att slå på smartklockan när den är avstängd.

2. Bruksanvisning

- **Slå på:** Tryck och håll strömknappen nedtryckt i tre sekunder.
- **Gå till menyskärmen:** Svep vänster på klockans skärm.
- **Välj en funktion:** Tryck på ikonerna.
- **Lämna menyn:** Svep skärmen från vänster till höger.
- **Gå tillbaka till klockans**

urtavla: Tryck kort på strömknappen på valfri skärm.

- **Kontrollera meddelanden:** Sveg från vänster till höger på klockskärmen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT,
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk

utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du

att batterierna återvinns
lagenligt och att de inte
skadar miljön.

Alla kommuner har
etablerat

uppsamlingsställen där
elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier
antingen kan lämnas in
kostnadsfritt i

återvinningsstationer eller
hämtas från hushållen.

Vidare information finns att
tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar DENVER

A/Satt denna typ av radioutrustning SW-351 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver.eu och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: SW-351 Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar.

Driftsfrekvensområde:
2.402GHz—2.480GHz
Maximal utgående ström:
3.3dBm
Varning för litiumbatteri
inuti

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



SW-351-ÄLYKELLO

Käyttöopas



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

SUOMI

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten

ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.

4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -5 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.


6. Älä käytä vedessä yli 2 metrin syvyydessä!
7. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
9. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
10. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan)

kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

11. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

1. Pikaopas

Yleiskatsaus



1. Kosketusnäyttö
2. Virtanappi
3. Sykeanturi
4. Latauslevy
5. Lämpösensori
6. Veren happianturi
7. Urheilutilan painike

Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi älykellon takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä

on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.



***Denver Smart Life
Plus-sovelluksen
asentaminen puhelimeen***

Hae ja asenna ”Denver Smart Life Plus”-sovellus Google Playstä tai App Storesta. Voit myös asentaa sovelluksen skannaamalla

seuraavan QR-koodin.



Älykellon yhdistäminen puhelimeen

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.
2. Avaa älypuhelimesi ”Denver Smart Life Plus”; aseta profiilisi Asetuksissa.
3. Napauta Asetuksissa Yhdistä älykello.
4. Valitse älykellosi ja liitä se älypuhelimeesi.

***Älykellon yhteyden
purkaminen
matkapuhelimen kanssa***

1. Avaa

älypuhelimesi ”Denver
Smart Life Plus”.

2. Napauta

Asetuksissa ”Irrota
älykello”.

3. Irrota älykellosi

iPhonesta

napsauttamalla ”Irrota
älykello” kohdassa ”Denver
Smart Life Plus Settings” ja
siirtymällä sitten iPhonen
asetusten
kohtaan ”Bluetooth”

kohtaan ”Unohda tämä laite”.

Käytön esittely

- Voit nostaa kättäsi tai painaa virtanappi sytyttääksesi näytön.
- Paina kellotaulun näyttöä ja pidä sitä painettuna, pyyhkäiset sitten vasemmalle vai oikealle kellotaulun vaihtamiseksi.
- Paina virtanappi ja pidä sitä painettuna älykellon virran kytkemiseksi päälle, kun

sen virta on pois päältä.

2. Käyttöohje

- **Päälle kytkeminen:** Paina virtanappi pohjaan 3 sekunnin ajan.
- **Siirry valikkonäyttöön:** Pyyhkäise vasemmalle valintanäytössä.
- **Valitse toiminto:** Napauta kuvaketta.
- **Poistu valikosta:** Pyyhkäise näyttöä vasemmalta oikealle.
- **Kellotauluun palaaminen:** Paina lyhyesti virtanappi missä

tahansa näytössä.

- **Viestien tarkistaminen:**
Liu'uta vasemmalta
oikealle valintänäytössä.

Ota huomioon – kaikkia
tuotteita voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa käyttöoppaan
virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET
PIDÄTETÄÄN,
TEKIJÄNOIKEUS DENVER
A/S

 **denver**

www.denver.eu



Sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
niissä käytettävät paristot
sisältävät materiaaleja,
komponentteja ja aineita,
jotka voivat olla
vahingollisia terveydelle ja
ympäristölle, jos
jättemateriaalia (pois
heitettävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
paristot) ei käsitellä
asianmukaisesti.

Sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
paristot on merkitty alla

olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-351 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusva
kuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla
seuraavassa
internetosoitteessa: Mene
osoitteeseen:
www.denver.eu ja napsauta
hakukuvaketta
verkkosivuston yläreunassa.
Kirjoita mallinumero:
SW-351
Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy
latausten/muiden latausten
alla.

Käyttötaajuusalue:
2.402GHz—2.480GHz
Maks. lähtöteho: 3.3dBm
Varoitus litiumakku sisällä

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.e

u



SW-351 SMARTWATCH

Brukerveiledning



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

NORSK

Sikkerhetsinformasjon

Les

sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.

Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium polymer-batteri.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr,

for å unngå tygging og svelging.

4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra -5 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.


6. Ikke bruk i vanddybder under 2 meters!
7. Fjern smartklokken i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet, for å unngå brannskader eller utslett.
8. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
9. Bruk av annet tilbehør enn det som er levert med produktet kan forårsake unormal funksjonalitet.
10. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10

m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.

11. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.

1. Hurtigstartveiledning

Oversikt



1. Berørings skjerm
2. Strøm på-knappen
3. Pulssensor
4. Ladeplate
5. Temperatur sensor
6. Blod oksygen sensor
7. Sportmodus-knapp

For å lade smartklokken, koble til USB-kabelens ladeklype til ladeplaten på baksiden av smartklokken.

Hvis den er koblet til ordentlig, vil skjermen vise et lade-ikon.



Installere Denver Smart Life Plus appen på mobiltelefonen

Gå inn på Google Play eller App Store og søk etter og installer “Denver Smart Life Plus” appen. Du kan også skanne følgende QR kode for å installere appen

automatisk.



Koble smartklokken til telefonen

1. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen.
2. Åpne "Denver Smart Life Plus" på smarttelefonen din; angi profilen din i Innstillinger.
3. Trykk på "Connect Smartwatch" i Innstillinger.
4. Velg smartklokken din og koble den til

smarttelefonen.

Koble smartklokken fra telefonen

1. Åpne "Denver Smart Life Plus" på smarttelefonen.
2. Trykk på "Koble fra smartklokke" i Innstillinger.
3. For å koble fra smartklokken din med en iPhone, vennligst klikk "Koble fra Smartwatch" i "Denver Smart Life Plus-innstillinger", og gå deretter til "Bluetooth" i iPhone-innstillingene for å "Glem denne enheten".

Innledende bruksinstruksjoner

- For å slå på skjermen kan du enten heve hånden eller trykke på strøm på-knappen.
- Trykk på urskiven og hold nede, og sveip mot venstre eller høyre for å bytte urskive.
- Trykk på strøm på-knappen på smartklokken og hold den nede når klokken er slått av.

2. Slik bruker du enheten

- **Slå på:** Trykk på strøm

på-knappen og hold den nede i 3 sekunder.

- **Gå til menyskjermen:** Sveip venstre på klokkenes urskive.
- **Velg en funksjon:** Klikk på ikonet.
- **Gå ut av menyen:** Sveip skjermen fra venstre mot høyre.
- **Gå tilbake til klokkeskjermen:** Kort trykk på en strøm på-knappen i hvilken som helst skjerm.
- **Sjekke meldinger:** Sveip fra venstre til høyre på

klokkens urskive.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT,
OPPHAVSRETT DENVER
A/S



Elektrisk og elektronisk
utstyr og batterier
inneholder materialer,

komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men

skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og

andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer DENVER A/Sat radioutstyrstypen SW-351 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver.eu og klikk på

søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: SW-351 Deretter går du til produksiden, du finner direktivet under downloads/other downloads.

Operativt frekvensområde:

2.402GHz—2.480GHz

Maks. utgangseffekt:

3.3dBm

Advarsel-inneholder

litiumbatteri

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



SW-351 SMARTWATCH

Instrukcja użytkownika



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

POLSKI

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt,

aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.

4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od -5 stopni do 40 stopni Celsjusza.

Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe

powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

6. Nie użytkować w wodzie o głębokości przekraczającej 2 metr!
7. Zdjąć smartwatch w przypadku jakiegokolwiek wycieku lub nadmiaru ciepła wydzielanego przez produkt, aby uniknąć poparzeń lub wysypki.
8. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.
9. Korzystanie z akcesoriów innych niż dostarczone z

produktem może być przyczyną nieprawidłowego działania.


10. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.

11. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie

elektronicznych urządzeń medycznych.

1. Skrócona instrukcja obsługi

Przegląd funkcji



1. Ekran dotykowy
2. Przycisk zasilania
3. Czujnik tętna
4. Płytko ładowania
5. Czujnik temperatury
6. Czujnik tlenu we krwi

7. Przycisk trybu sportowego

Aby naładować zegarek inteligentny, podłącz zaczepek do ładowania na jednym końcu kabla USB do płytki do ładowania na spodzie zegarka inteligentnego. Po prawidłowym podłączeniu na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.



Instalowanie aplikacji Denver Smart Life Plus na telefonie

Wyszukaj aplikację „Denver Smart Life Plus” w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją. Ewentualnie zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację.



Łączenie zegarka inteligentnego z telefonem

1. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
2. Otwórz „Denver Smart

Life Plus” na smartfonie;
ustaw swój profil w
Ustawieniach.

3. Wybierz „Połącz
Smartwatch” w
Ustawieniach.

4. Wybierz swój
smartwatch i połącz go ze
smartfonem.

Odtwarzanie zegarka inteligentnego od telefonu komórkowego

1. Otwórz „Denver Smart
Life Plus” na smartfonie.

2. Wybierz „Odtwarz
Smartwatch” w

Ustawieniach.

3. Aby odłączyć smartwatcha od iPhone'a, kliknij „Odłącz smartwatch” w „Ustawieniach Denver Smart Life Plus”, a następnie przejdź do „Bluetooth” w ustawieniach iPhone'a, aby „Zapomnij to urządzenie”.

Wprowadzenie

- Ekran można podświetlić, unosząc rękę lub naciskając przycisk zasilania.
- Naciśnij ekran tarczy

zegarka i przytrzymaj go, a następnie przesun w lewo czy prawo, aby zmienić tarczę.

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć wyłączony zegarek inteligentny.

2. Użytkowanie

- **Włączanie:** Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy.
- **Przechodzenie do ekranu menu:** Na ekranie tarczy zegarka

przesuń lewo.

- **Wybór funkcji:** Dotknij ikony.
- **Zamykanie menu:**
Przesuń palcem od lewej do prawej na ekranie.
- **Powrót do tarczy zegarka:** Krótco naciśnij przycisk zasilania na dowolnym ekranie.
- **Sprawdzanie wiadomości:** Przesuń od lewej do prawej na ekranie tarczy zegarka.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych,

błędów i braków w
instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE, PRAWA
AUTORSKIE DENVER A/S



Urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie
zawierają materiały,
komponenty i substancje,
które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i
środowiska, jeśli ze
zużyтыми materiałami
(wyrzucanymi urządzenia

elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami

domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne

oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

DENVER A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SW-351 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny

pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver.eu, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: SW-351 Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”.

Zakres częstotliwości pracy:
2,402 GHz — 2,480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 3,3 dBm

Ostrzeżenie: Bateria litowa
w środku

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

