

GEBRAUCHSANWEISUNG

Blumenpresse

Art.-Nr. 152 684 964

Die schönsten Blumen und Blätter aus dem eigenen Garten oder eine besondere Blume und interessante Blätter aus dem Urlaub: Trocknen Sie sie in unserer Blumenpresse und rahmen Sie die schönsten Funde hinterher ein oder sammeln Sie sie in einem (Natur)Tagebuch.

So benutzen Sie die Blumenpresse:

- Wählen Sie die Blumen aus und entfernen Sie überflüssige oder hässliche Blätter.
- Drehen Sie die Flügelschrauben los und legen Sie die obere Platte zur Seite.
- Legen Sie ein Stück Pappe und zwei Bögen Lösch-, Küchen-, Toiletten- oder Zeitungspapier auf die untere Platte.
- Verteilen Sie darauf vorsichtig – nebeneinander in einer Schicht - Ihre Blumen und/oder Blätter.
- Decken Sie sie mit zwei Bögen Löschpapier und einem Stück Pappe ab.
- Legen Sie die obere Platte darauf und schrauben Sie beide Platten mithilfe der Muttern fest zusammen.
- Legen Sie die Presse einige Wochen auf einen trockenen, warmen Platz.
- Kontrollieren Sie nach 2 bis 3 Wochen wie weit die Blumen bereits getrocknet sind: Meistens müssen Sie die äußeren Bögen Löschpapier mindestens einmal austauschen.
- Sind Ihre Blumen getrocknet? Nehmen Sie sie vorsichtig aus der Presse und hängen Sie sie in einem Bilderrahmen auf oder kleben Sie sie ein Heft und erstellen Sie ein Naturtagebuch.
- Die Blumenpresse wird mit Pappe geliefert. Müssen Sie die Pappe im Laufe der Zeit ersetzen? Verwenden Sie gebrauchte Kartons.

Unsere Tipps:

- Pflücken Sie am besten morgens, wenn die Blumen frisch sind.
- Wählen Sie Blumen, die ganz aufgeblüht sind und eine kräftige Farbe haben, die Farbe verblasst beim Trocknen etwas.
- Pflücken Sie Blumen und Blätter an einem trockenen Tag, Feuchtigkeit (Regentropfen) oder Tau können Schimmel verursachen.
- Sie bekommen die schönsten Ergebnisse mit 'flachen' Blumen, wie Stiefmütterchen oder Gänseblümchen. Runde Blumen, wie Tulpen, schneiden Sie vor dem Trocknen am besten von oben nach unten durch. Oder Sie trocknen nur die Blütenblätter.
- Wählen Sie Blumen mit dünnen Stielen. Dicke Stiele enthalten zu viel Feuchtigkeit.

Weltbild

Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem geeigneten Recycling-Sammelpunkt abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: **Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0821/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)